

Таблица применяемости электроприводов для трубопроводной арматуры

Номинальный диаметр, мм	Рабочее давление, PN, кг/см ²				
	6	10	16	25	40
50	РП-А-01	РП-А-01	РП-А-01	РП-А-01	РП-А-01
80	РП-А-01	РП-А-02	РП-А-02	РП-А-02	РП-А-02
100	РП-А-01	РП-А-02	РП-А-02	РП-А-02	-
150	РП-Б-01	РП-Б-01	РП-Б-01	РП-Б-02	РП-Б-02
200	РП-Б-01	РП-Б-02	РП-Б-02	РП-Б-02	РП-Б-03
250	РП-Б-01	РП-Б-02	РП-Б-02	РП-Б-03	-
300/250	РП-Б-02	РП-Б-03	РП-Б-03	РП-Б-04	-
400	РП-Б-04	РП-Б-04	-	-	-

Ракитянский арматурный завод
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
Единый адрес: rkz@nt-rt.ru